パスワード設定方法

admin権限に対してパスワードの設定を行います。

システム>管理者>管理者

①『admin』をダブルクリックします。
②『パスワードの変更』をクリックします。
③「新しいパスワード」「パスワードを再入力」に設定するパスワードを入力し、『OK』をクリックします。
※工場出荷状態の機器はパスワードが設定されていないため、「古いパスワード」は空欄にしておきます。
④『OK』をクリックします。

